

# Drehbuch: ... (Projektname) | ... (Lab) | ... (Name Professor)

Name Versuchsreihe: ...

Versuchsnummer: ...

Versuchsname: ...

Aufnahmedatum: ...

Aufnahmeort: ... | ... (Raum-Nr.)

Aufnahmeblock: ... (Aufnahmesession) | ... Datum

Sprache: o Deutsch | o English

Besonderes: .....



## A1 ... (Versuchsname) (ca. Dauer 3:30 min)

**Aufnahme:** ... (Datum), ... (Zeitraum)

Name Personen/Funktion während Aufnahme: ..., ... | ..., ... | ..., ... | ..., ...

**Mat:** ..., ..., ... (Requisiten, Apparaturen)

| Nr.   | Film (Was wird gezeigt, Orte, etc.)          | Sprechertext / Einblendungen                                                                                                                                                                           | Handlung                     | Bemerkungen / Kameraanweisung                                                                                                                                                                                                                          | Zeit                                                                      |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| A1-01 | Einleitungsszene<br>[Foto oder Beschreibung] | <p><b>S:</b> ... (Einleitungstext)<br/>→ Text so formulieren, dass er flüssig gesprochen werden kann / nicht geläufige Fachbegriffe mit kurzer Erklärung.</p> <p><b>TE:</b> ...<br/><b>GE:</b> ...</p> | <p>...</p> <p>(Mat: ...)</p> | <p>Total 3 Cams Sync<br/>(z.B. wenn Versuch nicht wiederholt werden kann, etc.):<br/><b>Totale:</b> Ganze Szene (alle involvierten Personen + Apparaturen)<br/><b>Nah:</b> div. Einstellungen gemäss Angaben<br/><b>3. Cam:</b> Abfilmen Messwerte</p> | <p>0:xx</p> <p>i.O<br/><input type="checkbox"/></p> <p>Take<br/>.....</p> |

|       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| A1-02 |    | <p><b>S:</b> ...</p> <p><b>TE:</b> ...</p> <p><b>GE:</b> ...</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reinigen der Handaussenkante mit Alkohol</li> <li>2. Anbringen der Ableitelektroden</li> <li>3. Anbringen der Erdung</li> </ol> | <p><b>Nah:</b> Bereich Hand bis Ellbogen</p> <p><b>W:</b> Kleber mit Elektroden auf Hand</p> <p><i>(Zoom auf Handbereich)</i></p> | <p>0:10</p> <p>i.O <input type="checkbox"/></p> <p>Take</p> <p>.....</p> |
| A1-03 |    | <p><b>S:</b> ...</p> <p><b>GE:</b> zeitsynchron/permanent: (2 Kurven, 1 Reiz)</p> <p><b>TE:</b> Ableitelektroden: Bipolar; (+) proximal, schwarz/(-) distal, grau<br/>→ Was alles wird eingeblendet?</p> <p>Vorschlag:</p> <p><b>TE1:</b> Ableitelektroden</p> <p><b>TE2:</b> Bipolar,</p> <p><b>TE3:</b> proximal etc.<br/>(ev. Anweisung: gleich nacheinander oder nach Wort:... xy...)</p> | <p>Sensor mit maximaler Kraft zusammendrücken</p>                                                                                                                         | <p><b>W:</b> ...</p> <p><i>(Zoom auf Hand)</i></p>                                                                                | <p>0:xx</p> <p>i.O <input type="checkbox"/></p> <p>Take</p> <p>.....</p> |
| A1-04 |  | <p><b>S:</b> ...</p> <p><b>GE:</b> zeitsynchron (2 Kurven, 1 Reiz)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Sensor mit 50% der maximalen Kraft zusammendrücken</p>                                                                                                                 | <p><b>Nah:</b> ...</p> <p><i>(Zoom auf Hand)</i></p>                                                                              | <p>0:xx</p> <p>i.O <input type="checkbox"/></p> <p>Take</p> <p>.....</p> |